



// Fonctionnalités clés de la télécommande :

- Voix
- Clavier virtuel
- Souris / Capteur de mouvement

// 1ère utilisation de la télécommande : vous devez appairer la télécommande avec votre téléviseur

- Méthode : placez-vous à moins d'un mètre du téléviseur
- Appuyez sur la touche 'OK' et 'Option' en même temps pendant 2 secondes. La télécommande va s'appairer automatiquement.





Données générales	
Piles	2 x AAA (non inclus)
Taille du produit	33 / 150 / 14 mm
Poids du produit	0,10 Kg

Utilisation de la fonctionnalité Voix

// Langues :

- Le téléviseur est en mesure de comprendre la commande de nombreuses personnes, sans changement de réglages
- Par contre le téléviseur ne peut comprendre qu'une langue à la fois.
- Si vous souhaitez basculer du français à l'anglais par exemple, il vous faut aller dans Paramètres > Voix > et choisir la langue souhaitée
- Par défaut les paramètres 'langue' du téléviseur définissent le langage de la voix.
- Il est tout à fait possible d'avoir le téléviseur en français et utiliser la fonctionnalité Voix en anglais.

// Utilisation :

- La recherche vocale vous permet de profiter plus rapidement et simplement de tous les contenus que vous aimez
- Activer la fonction Voix : appuyez sur l'icône du microphone en bas de la télécommande, puis parlez normalement dans la télécommande
- Vos recherches peuvent être diverses :
 - Recherche d'application
 - Accès à Google Play
 - Recherche de contenus (films, musique, jeux, etc)
 - Vous pouvez poser des questions, etc.
- La fonction voix fonctionne avec le portail Google, ainsi qu'avec d'autres applications tel que
- Youtube...